

EASY TEC

Bruksanvisning:

Steg 1.

Haka på S-krokarna i för- och akterpulpit på båten. S-krokarna kan också fästas på knaparna, alternativt fästas på ett rep som spänns mellan knaparna (krokarna går också att böja om vid behov).



Steg 2.

Sätt ihop bärröret till full längd med hjälp av kopplingsmuffarna. Prova ut längden på det ihopsatta röret. Kapa röret så att den högsta höjden på bågen (uppstår när röret sitter fast i S-krokarna) blir cirka 1,5 meter över däck.



Steg 3.

Veckla ut presenningen och skjut in röret i presenningens mittficka.



Steg 4.

Sätt på bärröret (med presenning) på S-krokarna. En båge bildas i båtens längdriktning.



Steg 5.

Montera eventuella stöd.

Vi rekommenderar 1 stödpar till mindre båtar att monteras på mitten av båten. För större båtar rekommenderar vi 1-3 stödpar.



Steg 6.

Sätt sedan fast ställningen genom att fästa rep i presenningens öljetter och sedan knyta fast repet i fästpunkter under båten.

